

ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS

# CORADIR

## Manual de usuario

Mostrar 10 registros

| Fecha            | Localizar |
|------------------|-----------|
| 23/07/2015 20:00 |           |
| 23/07/2015 19:55 |           |
| 23/07/2015 19:50 |           |
| 23/07/2015 19:45 |           |
| 23/07/2015 19:40 |           |
| 23/07/2015 19:35 |           |
| 23/07/2015 19:30 |           |
| 23/07/2015 19:15 |           |
| 23/07/2015 19:10 |           |
| 23/07/2015 19:05 |           |

## Administrador de Dispositivos CORADIR (ADC)

El Administrador de Dispositivos CORADIR, es una plataforma web, que junto con el smartphone KIDS actúan para garantizar la seguridad de sus hijos y seres queridos. El sistema de Administración de Dispositivos es el que usted podrá utilizar al momento de necesitar buscar y localizar a sus hijos, también le permitirá mantener el control del Smartphone, proporcionando las funciones para bloquear las aplicaciones no deseadas o bloquear por completo el Smartphone Kids.

El Administrador de Dispositivos CORADIR, no solo puede ser utilizado desde la web, sino que también puede ser descargada desde el Play Store de Android y así utilizarla desde su Smartphone CORADIR.

El Administrador de Dispositivos CORADIR, puede ser utilizada desde una plataforma web o desde su Smartphone CORADIR descargando la app desde la Play Store de Android.


## Como comenzar

¿Como ingresar al Administrador de Dispositivos CORADIR?


a. Ingrese a <http://adc.coradir.com.ar>

b. Para empezar a utilizar las funciones de la aplicación web Administrador de Dispositivos CORADIR, usted deberá estar registrado en el sistema.

Para ello usted debe seleccionar la opción REGISTRATE, ingresar los datos solicitados por la aplicación y presionar el botón REGISTRARSE.



The screenshot shows the login interface of the CORADIR web application. At the top, there is a logo for 'ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS CORADIR' featuring a smartphone icon. Below the logo are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. A blue 'Ingresa' button is positioned below these fields. To the left of the button is a checkbox labeled 'No cerrar sesión', and to the right is a link that says '¿Necesitas Ayuda?'. Below the login section is a 'Regístrate' button. At the bottom, there is a link 'ADC para tu celular' next to the Google Play logo, and a QR code for mobile app download.



The screenshot shows the registration form titled 'Crear Cuenta'. It contains several input fields: 'Nombre:', 'Apellido:', 'Nombre de usuario:', 'Email:', 'Contraseña:', and 'Confirmar contraseña:'. Each field has a placeholder text indicating what to enter (e.g., 'Ingrese su Nombre', 'Ingrese su Email'). At the bottom of the form, there is a small text line: 'Al hacer clic en Registrarse, aceptás los Términos y Condiciones y confirmás que has leído nuestra Política de privacidad.' Below this text are two buttons: 'Registrarse' and 'Cerrar'.

Una vez registrado, usted esta listo para hacer uso de la aplicación. Para ello deberá ingresar su usuario y contraseña.


Recuerde que la contraseña definida en la aplicación, también es la que el smartphone Kids le solicitará para ingresar al modo padre.

**Paso 2: ¿Como Asociar los smartphones KIDS a la aplicación?**

Usted podrá administrar todos sus smartphones KIDS, localizando la posición actual del mismo o realizando un seguimiento en un rango de fechas y horas, de manera fácil y sin complicaciones. Podrá tener el control total del dispositivo y así bloquear las aplicaciones no deseadas o boquear por completo la funcionalidad del smartphones KIDS.

## Asociar Dispositivo

1. Presionar el botón **NUEVO**, el sistema que se encuentra en la parte superior izquierda. La cual abrirá la pantalla **Asociar**



### Dispositivo.


2. Ingresar el Nombre del Dispositivo.



3. Ingresar el número de IMEI1.


**NOTA:** El número de **IMEI** se encuentra en una etiqueta ubicada en el Dorso de la caja del Smartphone Kids, en una etiqueta ubicada dentro del Smartphone Kids (pegada en la batería), o marcando desde el teléfono el código **#06#**.

4. Presionar el botón **ASOCIAR**. El sistema enviará al dispositivo un alerta con el Código de Asociación.



**NOTA:** Si el código no se visualiza en el dispositivo, por favor presionar el botón **REGENERAR CÓDIGO**.

5. Ingresar el **Código de Asociación**, y presionar el botón **VERIFICAR**.



6. El dispositivo se encuentra asociado y listo para poder ser utilizado en el sistema.

## Controlar Dispositivo

El administrador de dispositivos CORADIR, le permite a usted administrar las funciones proporcionadas por el sistema Smartphone KIDS.


Usted puede ingresar los contactos de MAMA, PAPA y el contacto de PANICO.

Al ingresar el número de MAMA y PAPA, la aplicación asocia los contactos al dispositivo.


Al ingresar el número de PANICO, la aplicación asocia el contacto ingresado con la función de pánico del Smartphone kids, utilizando este número como contacto cuando el dispositivo se ponga en modo pánico.

Al ingresar el número de Pablito, la aplicación asocia el contacto ingresado y permite realizar llamadas directas al dispositivo.

La aplicación muestra estado actual de la batería del dispositivo




## Funciones principales



### Bloquear Dispositivo

Con la opción Bloquear, en caso de extravío o robo, usted podrá bloquear el Dispositivo por completo, quedando éste totalmente inutilizado.

- Presionar el botón BLOQUEAR DISPOSITIVO.
- Automáticamente el sistema bloquea el smartphone KIDS y pinta de color rojo el botón.
- Para desbloquear el dispositivo, presionar el el botón BLOQUEAR DISPOSITIVO, automáticamente el sistema desbloquea el smartphone KIDS.



### Alarma sonora

Con la opción Alarma Sonora, la cual hace que el dispositivo emita una alarma sonora, usted podrá encontrar rápidamente su smartphone Kids, en caso de extravío o robo del mismo. La alarma solo puede ser desactivada desde la aplicación ADC.

- Presionar el botón **ALARMA SONORA**.
- Automáticamente el sistema hace que el Smartphone Kids emita una alarma sonora y pinta de color rojo el botón.
- Para parar la alarma del Smartphone Kids, presionar el botón ALARMA SONORA, automáticamente el Smartphone Kids deja de sonar y despinta el botón.

### Desactivar Modo Pánico

El modo Pánico es una de las principales funciones de seguridad del Smartphone KIDS, el cual mediante el envío de mensajes de alerta a contactos de confianza predefinidos, permite alertar de un presunto hecho de inseguridad.

Al presionar en el Smartphone KIDS el modo pánico, el mismo envía mensajes de alerta al contacto de confianza que fue previamente definido y a los contactos definidos como mama y papa. La aplicación



muestra al dispositivo en color rojo y titilante, avisando así de forma visual.


El Smartphone KIDS saldrá del modo pánico, solo si usted lo desactiva desde la aplicación ADC.

### Ubicación Actual

La ubicación actual muestra en el mapa, la última posición registrada por el Smartphone KIDS, permitiendo saber de forma inmediata la ubicación actual geográfica del dispositivo.

### LOCALIZAR


La función Ubicación Actual también le habilita la Posibilidad de realizar búsquedas más avanzadas, obteniendo el recorrido marcado por el dispositivo, del día de hoy, ayer y la última semana.



### Bloquear Aplicaciones

El Administrador de Dispositivos CORADIR, le permite a usted tener el control de los smartphone KIDS asociados a su cuenta, bloqueando las aplicaciones que hayan sido instaladas, pero que no son deseadas.


- Presionar el botón BLOQUEAR APLICACIONES,
- Seleccionar las aplicaciones que desea bloquear.
- Presionar el botón GUARDAR, el Sistema automáticamente bloquea las aplicaciones, Denegando desde el Smartphone KIDS el acceso a las mismas.



## Editar Perfil

El Administrador permite editar el perfil del usuario:

1. Perfil de usuario
  - a. Editar Nombre y Apellido.
  - b. Editar email de contacto.
  - c. Seleccionar una imagen de perfil predefinida o subir alguna nueva que desee.
2. Seguridad
  - a. Restaurar la contraseña para el acceso al sistema.



Versión **1.0.0.1**

Versión de Android: **desde 2.1**

Desarrollador: **CORADIR S.A.**

Descargalo en Google Play o ingresa [adc.coradir.com.ar](http://adc.coradir.com.ar)

Precio: **Gratis**

Categoría: **Salud y bienestar**

